

BRUKSANVISNING FOR OPPVASKMASKIN RIGGERLOFTET

NB! Dette er en steammaskin, så alt må forhåndsvaskes i kummen.

Matrester må ikke skylles ned i vasken fordi rørene tetter seg.

Vask med såpe og vann i kummen. Ikke skyl med rennende varmt vann,- da kan varmtvannntanken tømmes før du får vasket ferdig.

VASKEMASKIN: NB! Se etter at maskinen er tømt og at overløpsrøret er satt fast nederst til høyre i maskinen. Maskinen tømmes evt ved å løfte opp overløpsrøret.

	<ol style="list-style-type: none">1. Sjekk at overløpsrør og rist ligger på plass i bunnen.
	<ol style="list-style-type: none">2. Lukk døra og sett hovedbryter på 90sek ell. 180 sek. Maskinen tapper nå inn vann. Lyser grønt når den er klar til bruk. Automatisk oppvaskmiddel.
	<p>FØR OPPVASK: Skrp matrester i søppelsekk. Vask med såpe og vann i kummen. Ikke skyl med rennende varmt vann,- da kan varmtvannntanken tømmes før du får vasket ferdig.</p> <ul style="list-style-type: none">• Glass og kopper først med åpning ned.• Deretter bestikk.• Tallerkener til sist. <p>Viktig å sjekke at det er skylt godt nok av/vasket på forhånd slik at resultatet blir bra!</p>
	<p>Sett inn oppvaskkurven. Lukk døra og trykk inn orange bryter. Maskinen starter og går det antall sekunder du har valgt. Vent noen sekunder før du åpner døra, - det er varmt!</p> <p>Tørk bestikk og glass med håndkle.</p>
	<p>TØMMING: Når all vask er ferdig, <u>løft opp overløpsrøret for å tømme maskinen.</u></p> <p>Se etter at det ikke ligger matrester i maskinen. Sett røret og lokket over på plass når du har rensset opp.</p> <p>Se etter at maskinen slås av til slutt!</p>