

Bruksanvisning FAGOR CO-501

Ved oppstart:

- 1: Åpne dør og sett i proppen
- 2: Lukk dør og slå på maskinen (knapp til venstre). Maskinen fylles automatisk med vann. Deretter varmes vannet opp.
- 3: Når maskinen er klar (vannet er oppvarmet) lyser den midterste av de tre bryterne til høyre

Oppvask:

Skyll godt / vask av matrester før du setter kopper og kar inn i maskinen.

Bruk egnede brett til å sette i kopper og tallerkener

Sett kurven inn i maskinen og lukk døren

Trykk på ønsket vasketid (90, 120 eller 180 sekunder)

Dersom du kjører mange vaskerunder (10-15) kan det være lønnsomt å bytte vann.

Tømming:

- 1: Åpne dør og ta ut proppen
- 2: Hold den venstre av de tre knappene inne mens døren er åpen, og maskinen tømmer seg.
- 3: Når maskinen er tom slår maskinen seg av automatisk