






## BRUKSANVISNING FOR OPPVASKMASKIN RIGGERLOFTET

**NB!** Alle matrester må være fjernet før noe settes i maskinen.

Matrester legges i matavfall beholder. De må ikke skylles ned i vasken fordi rørene tetter seg.

Se etter at overløpsrøret er satt fast nederst til venstre i maskinen. Maskinen tømmes etter bruk ved å løfte opp overløpsrøret.

	<p>1. Sjekk at overløpsrør og rist ligger på plass i bunnen.</p>
	<p>2. AV/PÅ knapp må holdes inne i ca 2-3 sekunder for å starte vaskesyklus. Lukk døra og sett velg 90, 120 eller 180 sek syklus. Maskinen tapper nå inn vann. Vent noen minutter før maskinen tas i bruk.</p>
	<p><b>FØR OPPVASK:</b> <b>Skrap matrester i matrestavfall.</b> Vask med vann og bruk børsten til å fjerne alle matrester. Ikke skyll med rennende varmt vann, da kan varmtvannstanken tømmes før du får vasket ferdig.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Glass og kopper først med åpning ned.</b></li><li>• <b>Deretter bestikk.</b></li><li>• <b>Tallerkener til sist.</b></li></ul>
	<p>Sett inn oppvaskkurven. Lukk døra og trykk byter for valgt vasketid. Maskinen starter og går det antall sekunder du har valgt. Vent noen sekunder før du åpner døra, - det er varmt! <b>Tørk bestikk og glass med håndkle.</b></p>
	<p><b>TØMMING:</b> Når all vask er ferdig, <u>løft opp overløpsrøret for å tømme maskinen.</u></p> <p>Se etter at det ikke ligger matrester i maskinen. Sett røret og lokket på plass når du har rensset opp.</p> <p><b>Slå av maskinen til slutt!</b></p>